



EVO BOX

USER MANUAL

Type-C Port

Button Indicator Lights

Mouthpiece

Filling Hole

EN Coil

English

NOTICE FOR USE
Thank you for choosing Joytech! Please read this user manual carefully before use. If you require any additional information or have any questions about the product please consult your local Joytech agent, or visit our website at www.joytech.com.

CHECK AUTHENTICITY
1. Scratch off the coating of the security code on the back of the package.
2. Visit www.joytech.com/security-code and enter the digital code (16 numbers) in sequence to check.
3. Should you have any further questions please feel free to contact our after-sale service (service@joytech.com).

HOW TO USE
1. Install the coil. Drip a few drops of e-liquid into the EN coil. Insert the coil into the cartridge and make sure it is in the right position.

2. Fill the e-liquid: Open the filling stopper on the side. Inject the e-liquid through the filling hole. Donot over-fill. And please wait five minutes before use to let the coil fully soaked.

3. Install the cartridge: Simply insert the cartridge into the device. You can achieve two different airflow styles by rotating the cartridge and inserting again.

4. Turn it on: Click the button 5 times quickly to turn on the device.

5. Vape on it: Just inhale through the mouthpiece to enjoy the vapor. Still you can also hold the button to vape.

6. Switch the output: When the device is on, quickly clicks the button three times to switch from high/medium/low output.

der Verwendung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Ihre Verwendung korrekt ist. Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen zum Produkt oder dessen Verwendung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Joytech-Vertreter oder besuchen Sie unsere Website unter www.joytech.com.

Aufenthaltsklärung
Wenn Sie die Beschriftung des SC-Etiketts auf der Verpackung abkratzen, wird der Sicherheitscode mit 16 Ziffern angezeigt. Besuchen Sie <http://www.joytech.com/batchcode.php> und geben Sie die Zahlen in der Reihenfolge (von links nach rechts, oben nach unten) ein, ohne Leerzeichen nach gedrückt halten. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an service@joytech.com.

Wie benutzt man
1. Montage der Spule: Geben Sie ein paar Tropfen E-Flüssigkeit direkt in die EN-Spule. Setzen Sie die Spule in die Patrone ein und stellen Sie sicher, dass sie in der richtigen Position ist.
2. Einfüllen der e-Flüssigkeit: Öffnen Sie den Füllstoppfen an der Unterseite. Spritzen Sie die e-Flüssigkeit durch die Einfüllöffnung ein. Überfüllen Sie nicht. Und bitte warten Sie fünf Minuten vor dem Gebrauch, um die Spule vollständig durchtränkt zu lassen.
3. Einsetzen der Patrone: Setzen Sie die Patrone einfach in das Gerät ein. Durch Drehen der Patrone und einmales Einziehen können Sie zwei verschiedene Luftstromniveaus erreichen.
4. Einmales Einziehen: Drücken Sie die Taste (Entfirn kurz halten), um das Gerät einzuschalten.
5. Vaping/Rauchen mit elektronischer Zigarette: Inhalieren Sie einfach durch das Mundstück, um den Dampf zu genießen. Trotzdem können Sie die Taste zum Verdampfen auch gedrückt halten.
6. Ausgang umschalten: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, klicken Sie dreimal schnell auf die Taste, um von High / Medium / Low Output zu wechseln.
7. Laden: Verwenden Sie zum Laden des Geräts das mitgelieferte Kabel. Mit der 2A-Schnellladung dauert es nur 30 Minuten bis zur vollen Ladung.

FUNKTIONEN
Intelligenter Vibrationsalarm: Das Gerät vibriert, wenn es erkennt, dass die Patrone angebracht wurde. Außerdem vibriert es, wenn der Akku schwach ist oder der Spülenschutz aktiviert ist. Um die Vibration abzuschalten, schalten Sie das Gerät aus und halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt.
Intelligenter Spülenschutz: Der intelligente Spülenschutz wird aktiviert, wenn ein Mangel an E-Flüssigkeit erkannt wird. Das Gerät stoppt die Ausgabe und vibriert. Bitte prüfen Sie dann die verbleibende E-Flüssigkeit und füllen Sie rechtzeitig nach.
Versehrlicher Druckschutz: Wenn 5 Minuten lang keine Aktion stattfindet, wird der Schutz gegen versehrliches Drücken aktiviert. So wird die Taste nicht funktionieren, um ein versehrliches Drücken zu verhindern. Nehmen Sie einfach einen Zug oder installieren Sie die Patrone erneut oder laden Sie das Gerät auf, um den Vorgang zu beenden.

Akku-Anzeige:

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Akkuladestand | Anzeige |
| 60%-100% | Drei Leuchten |
| 20%-59% | Zwei Leuchten |
| 1%-19% | Eine Leuchte blinkt schnell |

WARNUNG
Besuchen Sie bitte auf der Garantiekarte, die der Verpackung für Details beiliegt.

Warnung
1. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!
1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen“ und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mögliche Nebenwirkungen
1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Italian

Avviso per l'uso
Grazie per aver scelto un prodotto Joytech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per assicurare un corretto uso del dispositivo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete eventuali domande su questo prodotto, si prega di consultare il vostro agente Joytech locale o visitare il nostro sito web www.joytech.com.

Controllo l'autenticità
Grazie il investimento dell'etichetta SC sulla confezione, vedrai il codice di sicurezza con 16 numeri. Visitare <http://www.joytech.com/batchcode.php> e inserire i numeri in sequenza (da sinistra a destra, dall'alto verso il basso) senza spazi vuoti o verificare. In caso di ulteriori dubbi, non esitate a contattare service@joytech.com.

COME USARE
1. Installare la bobina: Far gocciolare alcune gocce di e-liquido nella bobina IT. Inserire la bobina nella cartuccia e assicurarsi che sia nella giusta posizione.
2. Riempire l'e-liquido: Aprire il tappo di riempimento sul lato. Iniettare l'e-liquido attraverso il foro di riempimento. Non riempire troppo. E si prega di attendere cinque minuti prima dell'uso per lasciare la bobina completamente imbevuto.
3. Installare la cartuccia: Basta inserire la cartuccia nel dispositivo. È possibile ottenere due diversi ingressi del flusso d'aria ruotando la cartuccia e inserendola di nuovo.
4. Accendere: Fare clic sul pulsante 5 volte rapidamente per accendere il dispositivo.
5. Smettere su di esso: Basta inalar attraverso il bocchino e toglierlo di mano.
6. Cambiare l'uscita: quando il dispositivo è acceso, fare clic rapidamente sul pulsante tre volte per passare dall'uscita alta / media / bassa.
7. Caricamento: Utilizzare il cavo nella confezione per caricare il dispositivo. Con 2A carica rapida, ci vogliono semplicemente 30 minuti per una carica completa.

FUNZIONI
Avviso di vibrazione intelligente: Il dispositivo vibra quando rileva che la cartuccia è stata attaccata. Inoltre vibra quando la batteria è scarica o la protezione della bobina si attiva. Per spegnere la vibrazione, spegnere il dispositivo e tenere premuto il pulsante per 3 secondi.
Protezione intelligente della bobina: La protezione intelligente della bobina si attiva quando rilevata una mancanza di assunzione di e-liquido. Il dispositivo fermerà l'uscita e vibrerà. Si prega quindi di controllare l'e-liquido rimanente e ricaricare in tempo.
Protezione contro la pressione accidentale: Quando non c'è attività per 5 minuti la protezione da pressione accidentale si attiva. Così il pulsante non funzionerà per evitare qualsiasi pressione accidentale. Basta fare una boccata o reinstallare la cartuccia o caricare il dispositivo per uscire.

Indicazione di batteria:

| | |
|----------|--------------------------------|
| Batteria | Indicatore |
| 60%-100% | Tre luci |
| 20%-59% | Due luci |
| 1%-19% | Una luce lampeggia velocemente |

Garanzia
Per maggiori dettagli, consultare la scheda di garanzia fornita con l'imballaggio.

Attenzione:
1. Teneva fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo prodotto non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi
1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'uso di questo prodotto, si consiglia di smettere il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Russian

Перед использованием
Благодарим вас за выбор продукции Joytech. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед началом эксплуатации продукта. Если вам потребуются дополнительные информация о продукте, уточняйте ее у продавца, воспользовавшись нашим организационным веб-сайтом www.joytech.com или социальными сетями.

Проверка подлинности
Сотрите защитный слой на специальной наклейке, вы увидите специальный код из 16 цифр. Посетите <http://www.joytech.com/batchcode.php> и введите цифры в определенном порядке (слева направо, сверху вниз) без пробелов. В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь на service@joytech.com.

Способ применения
1. Установите катушку катушки несколько капель жидкости на катушку EN. Вставьте катушку в картридж, обязательно убедитесь, что она находится в правильном положении.
2. Заполните жидкостью для электронных сигарет: открутите пробку для наполнения сбоку. Заполните жидкостью через заливное отверстие. Не перелейте. Подождите пять минут перед использованием, чтобы катушка полностью пропиталась.
3. Установите картридж: просто вставьте картридж в устройство. Вы можете получить два разных входа воздуха, повернув картридж и вставив его снова.
4. Включите его: быстро нажмите кнопку 5 раз, чтобы включить устройство.
5. Использование Вейпа: просто вдыхайте через мундштук, чтобы насладиться паром. Тем не менее, вы также можете удерживать кнопку для вейпинга.
6. Переключите выход: когда устройство включено, быстро нажмите кнопку три раза, чтобы переключиться с высокого / среднего / низкого выхода.
7. Зарядка: используйте кабель, входящий в комплект для зарядки устройства. Благодаря быстрой зарядке 2A для полной зарядки требуется всего 30 минут.

ФУНКЦИИ
Интеллектуальное оповещение «вибрация»: устройство будет вибрировать, когда обнаружит, что установлен картридж, когда разряжен аккумулятор или сработает защита катушки. Чтобы выключить вибрацию, выключите устройство и удерживайте кнопку 3 секунды.
Умная защита катушки: интеллектуальная защита катушки активируется при обнаружении нехватки жидкости и дотльте ее.
Защита от случайных нажатий: при отсутствии активности в течение 5 минут сработает защита от случайного нажатия. Таким образом, кнопка не будет работать, чтобы предотвратить случайное нажатие. Чтобы выключить устройство сделайте затяжку, переустановите картридж или зарядите устройство для выхода.

Индикация зарядки батареи:

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Аккумулятор | Индикатор |
| 60%-100% | Три лампочки |
| 20%-59% | Две лампочки |
| 1%-19% | Одна лампочка быстро мигает |

German

Hinweis zur Verwendung
Vielen Dank, dass Sie sich für Joytech entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor

Меры предосторожности
1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2. Устройство может использоваться при температуре от -5° C до 50° C.
3. Запрещается использовать устройство с чужими дрифт провайдерами. Производить не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства с наружными тегами аэстуляции.

Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендуется для использования несовершеннолетними.

Гарантия
Пожалуйста, обратитесь к дополнительной информации в упаковке и гарантийной карте.

Dutch

Meedeling voor de gebruiker
Bedankt dat u hebt gekozen voor Joytech. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig voor gebruik zodat u zeker weet dat u het apparaat correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw lokale leverancier van Joytech of naar onze website gaan: www.joytech.com.

Controlle op echtheid
Kras de deklaag van het SC-label op de verpakking. U ziet een 16-cijferige beveiligingscode. Ga naar <http://www.joytech.com/batchcode.php> en voer de cijfers, zonder spaties, achter elkaar in (van links naar rechts, van boven naar onder) om de echtheid te controleren. Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact op met service@joytech.com.

HOE TE GEBRUIKEN
1. Installeer de coil: Druppel een paar druppels e-liquid in de NL spoel/coil. Plaats de coil in de cartridge en zorg ervoor dat deze in de juiste positie zit.
2. Vul de e-voelstof: Open de vulstop aan de zijkant. Spuit de e-voelstof door de vulopening Niet te veel vulen. En wacht vijf minuten voor gebruik om de coil volledig te laten weken.
3. Installeer de cartridge: Plaats eenvoudig de cartridge in het apparaat. U kunt twee verschillende luchtstromniveaus bereiken door de cartridge te draaien en opnieuw te plaatsen.
4. Zet het aan: Klik 5 keer snel op de knop om het apparaat aan te zetten.
5. Vape erop: Inhaler gewoon door het mondstuk om van de damp te genieten. Toch kunt u ook de knop ingedrukt houden om te vopen.
6. Schakel de uitgang: Als het apparaat is ingeschakeld, klik u driemaal snel op de knop om van hoge / gemiddelde / lage uitgang te wisselen.
6. Opladen: Gebruik de kabel in de verpakking om het apparaat op te laden. Met 2A snel opladen, duurt het slechts 30 minuten om volledig op te laden.

FUNCTIES
Slim trilalarm: Het apparaat trilt wanneer het detecteert dat de cartridge is aangesloten. Het trilt ook wanneer de batterij bijna leeg is of wanneer de spraaibeveiliging wordt geactiveerd. Om het trillen uit te schakelen, schakelt u het apparaat uit en houdt u de knop 3 seconden ingedrukt.
Slimme coil bescherming: De slimme coil bescherming zal activeren wanneer een gebrek aan e-liquid inname wordt gedetecteerd. Het apparaat zal de uitvoer stoppen en trillen. Controleer dan de resterende e-liquid om er hervul op tijd.
Bescherming tegen per ongeluk indrukken: Wanneer er gedurende 5 minuten geen bediening is, wordt de beveiliging tegen per ongeluk indrukken geactiveerd. De knop zal niet werken om per ongeluk indrukken te voorkomen. Neem gewoon een trekje of installeer de cartridge opnieuw of laad het apparaat op om het te verlaten.

Batterij indicatie:

| | |
|----------|-------------------------|
| Batterij | Controlelampje |
| 60%-100% | Drie lichtjes |
| 20%-59% | Twee lichtjes |
| 1%-19% | Eén lampje knippen snel |

Garantie
Raadpleeg de garantiekaart die bij de verpakking is geleverd voor meer informatie.

Waarschuwingen
1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergischgevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie
1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal defect raken.
3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-voelstof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen
1. Dit product kan gewaarsij zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslaving veroorzaakt.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Denish

Før brug
Tak fordi du har valgt Joytech. Sørg for at læse denne manual grundigt igennem før brug for at sikre, at du bruger produktet korrekt. Hvis du har brug for yderligere information eller hvis du har nogle spørgsmål vedrørende produktet eller dette brug, opfordrer vi dig til at kontakte din lokale Joytech agent, eller besøg vores website på www.joytech.com.

Tjek produktets ægthed
Skrab belægningen af SC-labelet på pakken og du vil se sikkerhedsnummeret som består af 16 numre. Besøg www.joytech.com/batchcode.php og indtast nummeret i rækkefølge (venstre til højre, og til sidst ned mod mellemrum). Skulle du have yderligere spørgsmål, så skriv endelig til service@joytech.com.

HVORDAN TIL BRUGE
1. Installer de spole: Dryp et par dråber e-væske i EN-spolen. Sæt spolen i patronen, og sørg for, at den er i den rigtige position.
2. Fyld e-væske: Åbn fyldet pr på siden. Injicr e-væskan gennem påfyldningshullet. Overfyld ikke. Og vent ventil fem minutter før brug for at lade spolen helt gennemladed.
3. Installer de patron: Blot indsæt patronen i indrindingen. Du kan opnå to forskellige luftstrømsindvud ved at dreje patronen og indsætte igen.
4. Tænd det på: Klik på knappen 5 gange hurtigt for at tænde enheden.
5. Vape på det: Bare inhaler gennem mundstykket for et nyde damp. Stadig kan du også holde knappen nede for at vape.
6. Skift output: Når enheden er tændt, skal du hurtigt klikke på knappen tre gange for at skifte fra høj / medium / lav output.
7. Oplad: Brug kablet i pakken til at oplade enheden. Med 2A hurtig opladning tager det simpelthen 30 minutter til fuld opladning.

FUNKTIONER
Smart vibrationer alert: Enheden vil vibrere, når den registrerer patronen blev fastgjort. Det vibrerer også, når batteriet er lavt, eller spolebeskytelsen aktiveres. For at lukke for vibrationen skal du slukke for enheden og holde knappen nede i 3 sekunder.
Smart spolebeskyttelse: Smart spole beskyttelse aktiveres, når der detekteres en manglende e-væsketilførsel. Enheden stopper output og vibrerer. Ventigt derefter kontrollere den resterende e-væske og refill lid.
Ublåst tryk beskyttelse: Når der ikke er nogen aktivitet i 5 minutter udlåst tryk beskyttelse vil aktivere. Knappen fungerer således ikke for at forhindre udlåst tryk. Du skal blot tage en pust eller geninstallere patronen eller oplade enheden for at afslutte.

Batteri indikation:

| | |
|----------|------------------------|
| Batteri | Indikator |
| 60%-100% | Tre lys |
| 20%-59% | To lys |
| 1%-19% | Et lys blinker hurtigt |

Garanti
Yderligere oplysninger finder du i garantiortet, der følger med pakken.

Advarsler
1. Hold væk fra børn.
2. Dette produkt bør ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation
1. Forsøg ikke at reparere produktet selv, da ubehold eller personskade kan forvokomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formål end dampning, og slug ikke e-væske.

Mulige bivirkninger
1. Dette produkt kan være skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhængighedskabende.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bør bruge e-væskem med lavere nikotinniveau, eller væskem uden nikotin.

Japanese

ご注意
Joytechを選んでいただきありがとうございます。お使いになる前に本書をよくお読みになり、正しくお使いください。追加情報が必要になった場合はその用紙に添付の「質問がある場合は、近所のJoytech代理店にご相談ください。」またはウェブサイト www.joytech.com を参照してください。

真偽の確認
パッケージ上のスクラブルのコーティングをはがすと、16桁の番号のセキュリティコードが表示されます。 <http://www.joytech.com/batchcode.php> でセして、数字を順番に入力して確認し入ります。(左から右、上から下)。さらに追加情報が必要な場合は、近所のJoytech代理店にご相談ください。

使い方
1. コイルの取り付け: けリキッドをENコイルに数滴垂してください。コイルをカートリッジに差し込んでください。正しい位置に差し込んでいることを確認してください。
2. 液体を注ぎ足す: 側面の注ぎ足すポートを開けてください。注ぎ足す液体を注ぎます。注ぎすぎないようにしてください。使用前にコイルを完全に浸すために、5分間待つてください。
3. カートリッジの取り付け: カートリッジをデバイスに差し込みます。2つの異なるエアフローインレットを実現するために、カートリッジを回転させることができます。
4. ターンオン: ボタンを5回連続して押し、デバイスをオンにします。
5. Vaping: ツウヒースから吸い込むだけでベップを楽しんでいただけます。ボタンを押し続けて、ベップすることもできます。
6. 出力を調整します: デバイスの電源がオンになっているときに、ボタンをすばやく3回押すと、高、中、低のレベルを選択できます。
7. 充電: 包装内のケーブルでデバイスを充電します。2Aの急速充電なので、フル充電には30分かかります。

機能
スマート振動警報: カートリッジが装着されているときに検出された場合、デバイスが振動します。バッテリーが不足したり、コイルが低レベルで動作したりすると、振動することもありますが、動作を停止するには、デバイスを閉じてボタンを3秒間押してください。
Smart コイル保護: 電子液体の摂取不足が検出されると、Smart コイル保護が起動されます。デバイスは出力を停止して振動します。そして、再び電子液体をチャージして適切に補充してください。
意外な圧力: 5分間活動していない場合、偶然のプレス保護が活性化します。したがって、このボタンは意外に押されることができません。カートリッジを吸い出し再装着したり、デバイスを充電したりするだけで退出することができます。

バッテリーランプ:

| | |
|----------|------------|
| バッテリー | ランプ |
| 60%-100% | 三つ点灯します |
| 20%-59% | 二つ点灯します |
| 1%-19% | 一つ点灯し点滅します |

保証
詳細については、付属のバッテリーランプと保証書を参照してください。

警告
子供の手の届かない所に保管してください。

禁止の表示:
1. 損傷や個人の怪我が発生する可能性があるため、自分自身で本製品を修理しようとしてはいけません。
2. 本製品を高圧や電流のある状態に置いておくべきではありません。そうすれば、損傷を受けることがあります。
3. 本製品を吸い込み専用以外の他の目的で使用せずに、eリキッドを飲み込まないでください。

Sweedish

MEDELDELAN FÖR ANVÄNDNING
Tack för att du valde Joytech! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Om du behöver ytterligare information eller har frågor om produkten, kontakta din lokala Joytech-agent eller besök vår hemsida på www.joytech.com.

KONTROLLERA AKTIVITETEN
1. Skrapa av belægningen på säkerhetskoden på baksidan av förpackningen.
2. Besök www.joytech.com/security-code och ange de digitala koderna (16 nummer) i följd för att kontrollera.
3. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice (service@joytech.com).

HUR MAN ANVÄNDER
1. Installera spolen: Droppa några droppar e-vätska i EN-spölen. Sätt in spölen i patronen och se till att den är i rätt läge.
2. Fyll e-voelstoff: Öppna påfyllningsproppen på sidan. Injicera e-vätskan genom påfyllningshålet. Överfyll inte. Vänta fem minuter före användning för att låta spolen helt bli blötlaggas.
3. Installera patronen: Sätt bara in patronen i enheten. Du kan uppnå två olika luftflödesinställningar genom att rotera patronen och sätta in igen.
4. Sätt på den: Klicka på knappen långt ner 5 gånger snabbt för att sätta på enheten.
5. E-rika med den: Andas bara in genom munstycket för att njuta av ångan. Fortfarande kan du också hålla in knappen för att e-rika.
6. Byt utgångstakt: När enheten är påslagen trycker du på knappen i en sekund för att växla från hög till låg/medel/medel (vänster till höger) utgångstakt.
7. Laddning: Använd kablet i paketet för att ladda enheten. Med 2A snabbladdning tar det bara 30 minuter till full laddning.

FUNKTIONS
Smart vibrationsvarning: Enheten vibrerar när den upptäcker att patronen var ansluten. Det vibrerar också när batteriet är lågt eller spolekyddet aktiveras. För att stänga av vibrationen stäng av enheten och hålla knappen tryckt i 3 sekunder.
Smart spolekydd: Smart spolekydd aktiveras när en brist på e-vätskantilförsel upptäcks. Enheten stoppar utgången och vibrerar. Kontrollera då resterande e-vätska och fyll på i tid.
Oväntad trycktryck: Om det inte sker någon aktivitet på 5 minuter aktiveras det oavsäntliga trycktrycket. Knappen fungerar alltså inte för att förhindra oavsäntlig tryckning. Ta bara en puff eller installera om patronen eller ladda enheten för att avsluta.

Batteriindikering:

| | |
|----------------------|------------------------|
| Batteriets tillstånd | Indikator |
| 60%-100% | Tre lampor |
| 20%-59% | Två lampor |
| 1%-19% | En lamp blinkar snabbt |

Garanti
Hänvis till garantiortet.

Varningar
1. Förvaras utom räckhåll för barn.
2. Detta produkt rekommenderas inte för ungdomar, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor eller personer som är allergisk/sensitiva för nikotin.

Kontraindikation
1. Försök inte reparera produkten själv eftersom skada eller personskada kan uppstå.
2. Lämna inte produkten i hög temperatur eller fuktiga förhållanden, annars kan den bli skadad. Rätt driftstemperatur: Om det inte sker någon aktivitet på 5 minuter aktiveras det oavsäntliga trycktrycket. Knappen fungerar alltså inte för att förhindra oavsäntlig tryckning. Ta bara en puff eller installera om patronen eller ladda enheten för att avsluta.

Spanish

AVISO DE USO
Gracias por elegir Joytech! Por favor, lea atentamente este manual de usuario antes de empezar a usarlo. Si necesita cualquier información adicional o si tiene alguna duda sobre el producto, consulte a su agente local de Joytech, o visite nuestro sitio web en www.joytech.com.

COMPROBAR AUTENTICIDAD
1. Raspe el recubrimiento del código de seguridad que aparece en la parte posterior del empaque.
2. Visite www.joytech.com/security-code e introduzca los dígitos (16 números) en secuencia para verificar.
3. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio posventa (service@joytech.com).

MODO DE USO
1. Instale la bobina: vierta unas gotas de e-liquid en la bobina EN. Inserte la bobina en el cartucho y asegúrese de que esté en la posición correcta.
2. Llene el e-liquid: abra el tapón de llenado en la parte lateral. Inyecte el e-liquid a través del orificio de llenado. No llene en exceso, y espere cinco minutos antes del primer uso para que la bobina interior se impregne completamente.
3. Instale el cartucho: simplemente inserte el cartucho al dispositivo. Puede conseguir dos entradas de aire diferentes girando el cartucho e insertándolo de nuevo.
4. Encendido: pulse rápidamente el botón 5 veces para encender el dispositivo.
5. Vapee: solo leñes que inhalar con la boquilla para disfrutar del vapor. Aun así, también puede mantener el botón para vapear.
6. Cambia la salida: estando el dispositivo encendido, pulse rápidamente el botón tres veces para cambiar de salida entre alta/media/baja.
7. Cargue: utilice el cable incluido en el paquete para cargar el dispositivo. Con una carga rápida de 2A, solo tarda 30 minutos en cargarse por completo.

FUNCIÓNES
Alerta de vibración inteligente: el dispositivo vibrará cuando detecte que el cartucho está conectado. También vibrará cuando la batería está baja o se active la protección de la bobina. Para apagar la vibración, apague el dispositivo y mantenga presionado el botón por 3 segundos.
Protección inteligente de la bobina: la protección inteligente de la bobina se activará cuando se detecte una ausencia total de líquido. El dispositivo detendrá la salida y vibrará. Por favor, compruebe el e-liquid restante y recargue a tiempo.
Protección contra pulsaciones accidentales: cuando no hay actividad durante 5 minutos, la protección contra pulsaciones accidentales se activa. El botón no funcionará para evitar cualquier pulsación accidental. Basta con inhalar una fumada, volver a instalar el cartucho o cargar el dispositivo para salir.

Indicación de la batería:

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Estado de la batería | Indicador |
| 60%-100% | Tres luces |
| 20%-59% | Dos luces |
| 1%-19% | Una luz lampegia rápidamente |






Garantía
Consulte la tarjeta de garantía.

Advertencias
1. Por favor, manténgase fuera del alcance de los niños.
2. El uso de este producto no se recomienda a los jóvenes, a los no fumadores, a las mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni a las personas alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicaciones
1. No intente reparar el producto por sí mismo, puesto que podrían producirse daños o lesiones físicas.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura u humedad, puesto que podría dañarse. La temperatura adecuada de funcionamiento es de -5°C - 50°C y la temperatura de carga adecuada es de 0°C - 50°C.
3. No utilice este producto para otros fines, a excepción del vapeo, no tragar el e-liquid.

Possibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud, y contiene nicotina que es adictiva.
2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-liquid con menor contenido de nicotina o sin nicotina.

Manufacturer: Joytech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Address: Block 28 F1-F3, Block 29 F2, Hefang Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Email: service@joytech.com (after sale).
info@joytech.com (wholesale)
Web: www.joytech.com

Manufactured by Joytech
Made in China

尺寸: 180*400mm 105G铜版纸 单张折页